

Manual de limpieza y uso básico Prima Large-Premix



1

Consejos de instalación



Dejar por lo menos 20 cm de espacio a cada lado de la máquina para una ventilación adecuada. No colocar objetos en la parte superior para permitir su correcto llenado y limpieza.



Evitar mover la máquina excepto para limpieza del área.



Existen dos formas de suministrar agua a la máquina:

1. Por medio de un garrafón y una bomba.
2. Por medio de una conexión de agua a la red.



1. Cuando se utilizan garrafones, utilizar sólo agua purificada o de manantial, manteniéndolo siempre tapado y a una distancia menor de 1.5 metros de la máquina.



2. Cuando se utiliza una conexión directa de agua, asegurarse que la presión del agua sea de 1 a 8 bars y que cuente siempre con un filtro autorizado.



No utilizar extensiones ni conectores múltiples.



NO UTILIZAR AGUA DESTILADA

Los sensores de la máquina sólo pueden detectar el agua purificada o de manantial.

2

Partes básicas de la máquina



- 1 • Trampa de vapor
- 2 • Tazón de batidor
- 3 • Seguro del tazón

- 4 • Mangueras de silicón
- 5 • Boquilla
- 6 • Contenedor

- 7 • Tapa del contenedor
- 8 • Resbaladilla



No desarmar las partes internas del contenedor.



- 9 • Tapa
- 10 • Motor de producto
- 11 • Salida de agua
- 12 • Batidor
- 13 • Charola recolectora



- 14 • Soporte de mangueras
- 15 • Charola de escurrimientos
- 16 • Extractor
- 17 • Entrada de agua
- 18 • Interruptor principal



- 19 • Conector eléctrico
- 20 • Pantalla (Display)
- 21 • Teclas de selección
- 22 • Estación de vaso
- 23 • Chapa

3

Limpieza diaria



Lavarse las manos perfectamente con agua y jabón antes de manipular la máquina y los productos.

El equipo debe ser desarmado y lavado por lo menos tres veces al día o cuantas veces sea necesario.

Enjuagar todas sus partes al chorro de agua caliente.



3.1

Limpieza automática

1 Enjuagar los tazones por lo menos tres veces al día (por la mañana, al medio día y al final del día).



1a

Presionar el botón de servicio que se encuentra en la parte posterior de la puerta.



1b



1c

1b. La pantalla mostrará el menú de servicio.

1c. Presionar la tecla no. 4, la pantalla mostrará <<lavados SEL 1-2-3>>.



1d

1e. Colocar un vaso o contenedor en la estación de vaso para recolectar el agua.

- Presionar la tecla no. 1 para limpiar el primer tazón.
- Desechar el agua y colocar el vaso.
- Presionar la tecla no. 2 para limpiar el segundo tazón.
- Desechar el agua y colocar el vaso.
- Presionar la tecla no. 3 para limpiar el tercer tazón.



1e

Presionar el botón de servicio para regresar a la función normal.



1f

Presionar el botón de servicio para regresar a la función normal.

3.2

Limpieza manual

2 Desarmar y lavar las partes sensibles por lo menos tres veces al día.



NO USAR NINGUN TIPO DE JABON O DETERGENTE.

Materiales

- Brocha
- Cepillo
- Papel desechable



2a

Apagar y abrir la máquina.



2b

Cerrar las resbaladillas girando las compuertas rojas.



2c

Retirar los contenedores levantándolos ligeramente y jalándolos hacia el frente.



2d

Colocar los contenedores en una superficie plana y segura.



2e
Quitar las resbaladillas girándolas en el sentido de las manecillas del reloj.



2f
Retirar los seguros de los tazones batidores.



2g
Retirar los tazones jalando hacia arriba y hacia afuera.



2h
Retirar las mangueras y boquillas del soporte.



2i
Retirar la charola de escurrimientos, jalándola hacia usted.



2j
Sumergir y lavar los tazones batidores, mangueras, boquillas y resbaladillas con agua caliente.



2k
Usar un cepillo para limpiar los orificios de los batidores, cuidando de no maltratar las partes.



2l
Lavar la charola de escurrimientos con agua caliente.



RECORDAR:

No usar ningún tipo de jabón o detergente. Hacer la limpieza siempre de arriba hacia abajo de la máquina.



2m
Secar perfectamente los componentes con una toalla desechable.



2n
Limpiar la zona de apoyo de los contenedores.



2o
Limpiar con una toalla desechable y/o brocha la base de los batidores y las otras paredes del cuerpo de la máquina.



2p
Limpiar el área de la charola.



2q
Limpiar la mesa del mostrador.



2r
Armar los tazones y mangueras verificando que coincidan las guías.



2s
Colocar los tazones y asegurarlos girando el seguro en sentido inverso de las manecillas del reloj.



2t
Colocar las mangueras y boquillas en el soporte.



2u
Colocar las resbaladillas, los contenedores y abrir las compuertas rojas.



2v
Limpiar el exterior de la máquina, especialmente la estación de vasos.



2w
Colocar la charola de escurrimientos.



2x
Cerrar la máquina, retirar la llave y encenderla.

Asegurarse de dejar la máquina y la charola de escurrimiento libres de líquidos.



4

Preparación del producto



Lavarse las manos perfectamente con agua y jabón neutro antes de manipular la máquina y los productos.



1 Apagar la máquina.



2 Abrir la máquina.



3 Cerrar las resbaladillas girando las compuertas rojas.



4 Retirar los contenedores levantándolos ligeramente y jalándolos hacia el frente.



5 Voltear cada uno de los contenedores tapados para integrar el producto, golpeándolo suavemente.



6 Colocar el contenedor en una superficie plana y retirar la tapa teniendo cuidado de no azotarlo y lastimar la resbaladilla.



7 Rellenar hasta un centímetro abajo del borde.



8 Golpear ligeramente el contenedor para que se asiente el producto.



9 Introducir el contenedor en el engrane trasero, inclinandolo ligeramente y asegurarse de colocar la tapa.



10 Asegurarse que el perno del contenedor coincida con el barreno de la máquina.



11 Abrir la compuerta roja.



12 Cerrar el equipo y retirar la llave.



13 Encender la máquina.

Almacenar siempre su producto en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de contaminación (basura, coladeras) y de olores intensos como verduras o químicos. Una vez que las bolsas sean abiertas, el producto deberá almacenarse cerrado herméticamente.



No rellenar dentro de la máquina para evitar que caiga el producto, el cual puede atraer plagas.

5

Restablecimiento de decontadores



No olvidar rellenar todos los contenedores un centímetro debajo de la tapa.



1 Si al oprimir cualquier selección activa aparece en el display: NO HABILITADO o FALTA PRODUCTO.



2 Seguir las instrucciones del procedimiento de carga de producto.



3 Una vez que estén cargados todos los contenedores, oprimir durante 8 segundos el botón de servicio que se encuentra en la parte posterior de la puerta.



4 Cuando aparezca en la pantalla "SET PRODUCTO OK", la máquina está lista para dispensar.

No apague su equipo excepto durante periodos mayores a 4 horas sin uso. El apagar y prender la máquina aumenta el consumo de energía eléctrica ya que se enfría la caldera.



No deje la máquina abierta durante su operación.

Siga las instrucciones diarias de limpieza para evitar plagas.



Use sólo productos NESCAFÉ® formulados especialmente para sistemas dispensadores automáticos y equipos vending

NESCAFÉ® Información y Servicios

Ciudad de México (55) 5845.1415
01 800 614.4538

Monterrey (81) 8156.6293
01 800 849.8240

Guadalajara (33) 3668.3680
01 800 963.8000
Ext. 3680

• Algunas imágenes pueden variar según el modelo de la máquina.



Nestlé
Nestlé México, S.A. de C.V.

